

MUTLU ALKALİN KALEM PİL TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

MUTLU

1. Genel Bilgiler

1.1. Model Sınıflandırması

Alkalın Kalem PİL

1.2. Model Tipi

ANSI:15A

IEC:LR6

Size: AA

2. Referans Standartları

IEC60086-1:2021--Primer piller - Part 1: Genel

IEC60086-2:2021--Primer piller - Part 2: Fiziksel ve elektriksel özellikler


IEC60086-5:2021--Primer piller - Part 5: Sulu elektrolit içeren pillerin güvenliği

Piller, Avrupa Birliği'nin pil direktiflerine uygundur.

Bu ürün Avrupa Birliği'nin pil direktifine (2006/66/EC) uygundur.

Ambalaj malzemeleri, Avrupa Birliği'nin ambalaj malzemeleri ve atıklarına ilişkin direktifine (94/62/EC) uygundur.

3. Teknik Özellikler

Nominal Voltaj	1.5 Volt	
Açık Devre Gerilimi	1.5 ^{+0.18} ₋₀ Volt	
Ağırlık	24±1 g	
Kapasite (10mA 24h/d 0.8v)	3300 mAh (Referans)	
Bağlantı Şekli	Düz	
Depolama Sıcaklığı	5-30 °C	
Raf Ömrü	120 ay (Her pil, iç piyasada üretim tarihi kodu ve ihracatta son kullanma tarihi ile ay ve yıl bilgisini taşıyacaktır. Depolama sıcaklığı 20± 2 °C depolama nem oranı 55± 20%)	

*Uygun saklama koşullarında saklanan kullanılmamış Mutlu alkalın kalem pilleri 10 yıl raf ömrüne sahiptir. Uzun ömürlü ibaresi ile raf ömrünün uzunluğu kastedilmektedir.


4. Alkalın Kalem PİL Kullanımı

4.1. PİL Yerleştirme

- Pili kullanacağınız cihazınızı kontrol edin. Kullanacağınız cihazın pil türü ve yerleştirme yönünü kontrol edin. (+) ve (-) kutuplarına dikkat edin ve her zaman cihaz üreticisi tarafından belirtilen doğru boyut ve türdeki pilleri kullanın.
- Pili kullanacağınız cihazın pil bölmesini açın. Çoğu zaman bir kapak veya sürgü ile açılır.
- Pil bölmesini tekrar kapatın ve sağlam bir şekilde kapandığından emin olun.

4.2. PİL Değiştirme

- Cihazın pil bölmesini açın.
- Eski pilleri dikkatlice çıkarın.
- Yeni pilleri Şekil-1'de gösterildiği gibi yerleştirin.
- Kapağı kapatın.
- Eski pilleri çöpe değil, geri dönüşüm noktalarına atın.



Şekil -1- PİL Yerleştirme

5. Alkalın Kalem PİL Kullanım Bilgileri

- Pilleri, doğrudan güneş ışığından veya yüksek sıcaklıklardan uzak tutun. Aşırı sıcaklıklar pilin performansını etkileyebilir ve patlamasına neden olabilir. Pilleri, kuru bir yerde, normal oda sıcaklığında saklayın, buzdolabına koymayın.
- Pilleri kullanmadığınızda cihazda bırakmayın, aksi halde boşalabilirler.
- Piller tek kullanımlıktır, şarj etmeyin.
- Kullanım süresi dolmuş veya bozulmuş pilleri kullanmayın.

6. Alkalın Kalem PİL Güvenlik Bilgileri

- Pilin dış yüzeyini kesmeyin veya delmeyin, bu durum, sızıntıya veya patlamaya neden olabilir.
- Pil sızıntısına dikkat edin. Sızmış pillerle karşılaşırsanız, ciltle temastan kaçın. Sızmış pillerdeki kimyasallar zararlı olabilir. Sızmış pilleri dikkatlice çıkarın ve uygun şekilde geri dönüşüme atın.
- Pilin üzerinde açıkça “şarj edilebilir” ifadesi yoksa şarj etmeye çalışmayın.
- Herhangi bir koşulda onarım yapmaya çalışmayın.

7. Alkalın Kalem PİL'i Taşıma ve Nakliye Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Pilleri, mümkünse orijinal ambalajında taşıyın. Bu ambalaj, pillerin birbirine temasını engeller ve dışarıdan gelecek darbelere karşı korur.
- Pili taşıırken, kutudaki pozitif ve negatif uçların birbirine temas etmemesine dikkat edin.

8. Tüketici Hakları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda 6502 sayılı Tüketici Kanunu'nun 11. Maddesinde yer alan tüketiciye sağlanan seçimlik haklara sahiptir.
- Şikâyet ve itirazlarınız ile ilgili başvurularınızı Tüketici Mahkemeleri'ne ve Tüketici Hakem Heyeti'ne yapabilirsiniz.

İthalatçı Firma: MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ A.Ş.

Adres: Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Cad. No:210 34959 Tuzla - İstanbul/Türkiye

Telefon: 0850 80 80 258

İnternet Sitesi: www.mutlu.com.tr

Üretici Firma: FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.

Adres: 109 Industry Road, Nanping, Fujian, P.R.China

Telefon: (0086)-599-873 3158

İnternet Sitesi: www.nanfubatteries.com/